

I campi^(a) presenti nella AR^(b) dipendono dalla scelta del metodo di Valutazione dei rischi:

1. Selezionare "Metodo Valutazione dei Rischi" (Metodo | EN ISO 12100) (Esteso)
2. Selezionare "Metodo Valutazione dei Rischi" (Metodo | EN ISO 12100 Standard)
3. Selezionare "Metodo Valutazione dei Rischi" (Metodo | EN ISO 12100 Operative)

Di seguito i campi del Metodo VR e riferimenti di EN ISO 12100:

Tutti i Campi CEM4	Riferimento EN ISO 12100	Metodo EN ISO 12100 Standard	Metodo EN ISO 12100 Operative	Metodo EN ISO 12100 (esteso)	Metodo di stima ^(c)
1. Campo descrittivo della Scheda (Descrizione generale Pericolo)	---	---	---	---	ISO/TR 14121-2
2. Interazione umana durante l'intero ciclo di vita della macchina	(rif. EN ISO 12100 p. 5.4, l. a)	NO	NO	SI	
3. Stato della macchina Condizione operativa	(rif. EN ISO 12100 p. 5.4, l. b)	SI	SI	SI	
4. Comportamento involontario dell'operatore o uso scorretto ragionevolmente prevedibile	(rif. EN ISO 12100 p. 5.4, l. c)	NO	NO	SI	
5. Limiti d'uso	(rif. EN ISO 12100 p. 5.3.2)	NO	NO	SI	
6. Limiti di spazio	(rif. EN ISO 12100 p. 5.3.3)	NO	NO	SI	
7. Limiti di tempo	(rif. EN ISO 12100 p. 5.3.4)	NO	NO	SI	
8. Altri limiti	(rif. EN ISO 12100 p. 5.3.5)	NO	NO	SI	
9. Situazione pericolosa	(rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5.6)	SI	SI	SI	
10. Evento pericoloso	(rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5.6)	SI		SI	
11. Zona pericolosa	(rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5.6)	SI		SI	
12. Stima del rischio iniziale (ISO/TR 14121-2 p. 6.5) ^(c)	(rif. EN ISO 12100 p. 5.7)	SI	SI	SI	
13. Misure di protezione integrate nella progettazione	(rif. EN ISO 12100 p. 6.1 - 6.2)	SI		SI	
14. Protezioni	(rif. EN ISO 12100 p. 6.3)	SI		SI	
15. Misure di protezione complementari	(rif. EN ISO 12100 p. 6.3)	SI		SI	
16. Indicazioni istruzioni	(rif. EN ISO 12100 p. 6.4)	SI	SI	SI	
17. Segnaletica	(rif. EN ISO 12100 p. 6.5)	SI	SI	SI	
18. Valutazione del rischio finale (ISO/TR 14121-2 p. 6.5) ^(c)	(rif. EN ISO 12100 p. 5.7)	SI	SI	SI	
19. Rischio residuo	(rif. EN ISO 12100 p. 6.5)	SI	SI	SI	
20. Norme tecniche utilizzate	(rif. EN ISO 12100 p. 6.2)	SI	SI	SI	
21. Note	---	SI	SI	SI	
22. RESS	All. I Direttiva macchine	SI	SI	SI	

L'ultimo campo (22) prevede l'associazione della "AR" ai RESS pertinenti dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Note

^(a) E' possibile selezionare quali campi saranno resi visibili/non visibili nel Report AR.

^(b) Possono essere aperte più schede AR per lo stesso Pericolo

^(c) In prossima Release, potranno essere selezionabili altri Metodi di Stima oltre a ISO/TR 14121-2 Metodo Ibrido